Allplan 2017

Nouveautés dans Allplan 2017-0

Cette documentation a été rédigée avec le plus grand soin ; toutefois, la société ne peut accepter aucune responsabilité quant à son contenu.

Les documentations diffusées par la société Allplan GmbH portent sur la totalité des modules et des fonctions du programme, même si l'utilisateur n'en a fait qu'une acquisition partielle. Lorsque la description figurant dans les documentations ne coïncide pas avec le programme, les menus et les textes du programme sont déterminants.

Le contenu de ces documents peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Toute reproduction ou distribution partielle ou totale de ce document, sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen, électronique ou mécanique, que ce soit, effectuée sans l'autorisation expresse de Allplan GmbH est illicite.

Allfa® est une marque déposée de la société Allplan GmbH, Munich. Allplan® est une marque déposée de la société Nemetschek Group, Munich. Adobe® et Acrobat PDF Library™ sont des marques ou des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated.

AutoCAD[®], DXF[™] et 3D Studio MAX[®] sont des marques ou des marques déposées de la société Autodesk Inc. San Rafael, CA.

BAMTEC[®] est une marque déposée de la société Fa. Häussler, Kempten (RFA).

Microsoft[®] et Windows[®] sont des marques de fabrique ou des marques déposées de la société Microsoft Corporation.

MicroStation[®] est une marque déposée de la société Bentley Systems, Inc. Certaines parties de ces produits ont été développées à l'aide des outils LEADTOOLS, (c) LEAD Technologies, Inc. Tous droits réservés.

Certaines parties de ce produit ont été développées à l'aide de la bibliothèque Xerces de "The Apache Software Foundation".

Certaines parties de ces produits ont été développées à l'aide de la bibliothèque fyiReporting de fyiReporting Software LLC, diffusée sous la licence Apache Software, version 2.

Les packages de mise à jour Allplan sont créés à l'aide de 7-Zip, (c) Igor Pavlov.

CineRender, Render-Engine et la documentation sont soumis à des droits de Copyright 2014 MAXON Computer GmbH. Tous droits réservés.

Toutes les autres marques (déposées) appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© Allplan GmbH, Munich. Tous droits réservés - All rights reserved.

1. édition, juillet 2016

170deu01m01-1-TD0716

Contenu

Bienvenue	1
Collaboration	2
Gestion des tâches BIM - désormais directement dans Allplan	3
Palette Tableau des tâches	6
Sous-palette Détails du Tableau des tâches	8
Interfaces	10
Exportation et importation de données AutoCAD ACIS	10
Extension lors de l'exportation - MicroStation V8	11
Exportation et importation Rhino	12
Exportation IFC 4	13
Modèles de projets conformes à la norme IFC	15
Modélisation	16
Processus de travail uniformisé pour la modélisation	17
Loft	18
Extruder le long du tracé	19
Arrondir les bords, chanfreiner les bords	20
Modifier la distance au bord	21
Modifier des points et autres fonctions générales	
Volumes 3D en tant qu'éléments d'architecture personnalisés	25
Eléments d'architecture personnalisés et éléments d'architecture personnalisés convertis	26
Créer des éléments d'architecture personnalisés convertis	
Représentation dans la vue en plan	29
Modifier des éléments d'architecture personnalisés convertis	35
Evaluer des éléments d'architecture personnalisés convertis	37

Contenu	Allplan 2017
Architecture	
Nouveaux paramètres pour les SmartParts	
Nouvelle norme DIN 277-1 :2016-01 intégrée	46
Vues et coupes	47
Vues et coupes par le biais de la structure du bâtiment	48

Modifier les vues et les coupes à partir de la structure du bâtiment	50
Mettre à jour automatiquement les vues et les coupes	51
Tracé de coupe (coupe architecturale)	. 53
Modifier le tracé de coupe	54

In	génierie	. 55
	Section le long d'une courbe quelconque	56
	Réduction des fonctionnalités	57
	Vues et coupes	57
	Méthodes de ferraillage	62
	Saisir et répartir des barres d'armature	62
	Extruder des armatures par barres le long de la trajectoire	64
	Nouveautés en matière de coupes associatives	68
	Localisation de l'ingénierie	69

Améliorations et souhaits77	1
Généralités, bases7	2
Compression des données7	2
Fonctions avec une nouvelle désignation7	3
Unités impériales7	3
Filtre sur calques dans toutes les fenêtres7	3
La barre d'outils Fenêtre peut rester affichée7	4
Représenter l'image entière dans toutes les fenêtres7	4
Calcul faces cachées : Paramétrage dans la palette7	5
PythonParts7	6
Layout de plan7	7
Point de référence flexible dans la mise en page de plans7	7
Contrôler la taille des fichiers lors de l'exportation au format PDF7	9
Architecture	0
Options Pièces : Représentation éléments de second œuvre	0
Ingénierie	2
Bibliothèques des profilés métalliques8	2
Programme d'intégration clients8	3
Index	5

Bienvenue

Madame, Monsieur,

Allplan 2017 est l'outil idéal pour votre travail quotidien en équipe.

La précision, rapidité d'exécution et sécurité de conception qu'offre ce logiciel sont autant d'atouts convaincants auprès des architectes et des ingénieurs. Cet outil prend en charge la méthode BIM et est intégré dans un système ouvert composé de solutions pour la gestion des coûts, la gestion du patrimoine et la coordination des modèles avec bim+.

La version Allplan 2017 fait référence dans le secteur de la construction en matière de collaboration interdisciplinaire. Allplan vous donne la possibilité d'opérer la coordination basée sur un modèle ainsi que vos demandes d'informations au travers de la plate-forme collaborative bim+, ce également avec des partenaires de conception travaillant sur d'autres logiciels. Les nouveautés apportées dans Allplan 2017 vont de la gestion centralisée des tâches, en passant par de riches extensions dans le domaine de la modélisation, de la création de plans et de l'automatisation, jusqu'aux améliorations de détails qui rendent Allplan 2017 encore plus stable et convivial à utiliser que jamais.

Nous vous souhaitons beaucoup de succès

Allplan GmbH

Collaboration

Allplan 2017 établit une nouvelle norme en matière de collaboration avec les partenaires concepteurs pour les projets BIM.

Gestion des tâches BIM – désormais directement dans Allplan

L'une des principales exigences en matière de gestion de projets selon la méthode BIM est l'affectation claire des tâches (= tasks) à tous les intervenants du projet et leur suivi. La procédure de création, de rappel et de modification des *tâches* qui en découle reflète le processus cyclique de la méthode BIM pour l'échange de données, la modification et la description détaillée des modèles métier, ainsi que l'actualisation ultérieure des modèles de coordination, et accompagne tous les intervenants du début à la fin du projet.

C'est pourquoi la gestion des tâches doit être réalisée le plus rapidement et confortablement possible pour vous et vos partenaires concepteurs. A cette fin, le Tableau des tâches déjà largement utilisé du portail Web **bim+** a été mis en œuvre dans Allplan pour la version 2017. Vous le retrouverez directement dans Allplan sous la palette de même nom.

Tableau des ta	âches	Ø 🗵		Tableau des tâches				<i>9</i> 🛛
Tableau des	tâches			📛 🛛 Tableau des tâches 🕨 🛙	Détails			
- Aperçu		Î				[a	ucun élément]	*
. Išchar				for all # 3 요 [Alipian GmbH ① 7.4.2016	4] © 2	1.4.2016		۵ ^۵
			≯	Personne responsable: Email CC:		[Nemetschek]		#
Créé	Titre	Priorité		Туре:		Task		
07.04.2016 07.04.2016 07.04.2016	New Task 7 New Task 6 New Task 5			Etiquette:				
07.04.2016 07.04.2016	New Task 4 for all			Priorité:				T
07.04.2016 07.04.2016	New Task 2 New Task 1			Statut:		Ouvert		T
				Date D'échéance:		21.04.2016		
							Sauvega	der
				7	Ē	Û	φ+	-

Le Tableau des tâches disponible dans Allplan est directement relié à la plate-forme BIM ouverte bim+. Cette plate-forme bim+ permet de regrouper, de consulter, d'analyser et de partager des données de modèle issues de Allplan et d'autres solutions OpenBIM. Le coordinateur BIM peut par exemple identifier des situations confuses ou des erreurs de conception grâce à un contrôle visuel ou un test de conflit, puis affecter les problèmes à une personne désignée. Pour gérer les interactions entre la plate-forme bim+ et Allplan, vous pouvez accéder dès maintenant, directement et immédiatement, à une nouvelle liste de tâches dans le Tableau des tâches d'Allplan. Lorsque vous reliez de façon visuelle les tâches directement avec les objets concernés ou joignez des fichiers ou des liens Web, vous vous épargnez des descriptions compliquées, des recherches laborieuses et des incohérences : Les objets sont clairement représentés dans votre modèle de conception.

Une fois qu'une tâche est terminée, définissez son statut directement dans Allplan sur Terminée et chargez les données de modèle modifiées dans bim+. Ces informations de modification sont aussitôt affichées auprès du coordinateur BIM et tous les autres intervenants bénéficient également d'un accès immédiat au nouvel état de la conception. Les concepteurs qui ne travaillent pas avec Allplan reçoivent leurs tâches par e-mail avec le fichier BCF en pièce jointe.

La plate-forme bim+ et le Tableau des tâches Allplan permettent ainsi une communication en temps réel aux équipes interdisciplinaires. La liaison des tâches avec les objets concernés simplifie l'échange d'informations, ce qui améliore considérablement les processus de concertation. Tous les utilisateurs ont à tout moment un aperçu de leurs tâches en cours. La documentation claire de tous les problèmes identifiés ainsi que de leurs solutions induit une transparence accrue.

A noter : Pour en savoir plus sur le service Web bim+ proposé par Allplan GmbH, rendez-vous entre autres sur le site Web bim+ (https://www.bimplus.net/de/) et, une fois connecté à la plate-forme bim+, consultez le Manuel d'utilisation en ligne pour bim+ (https://doc.bimplus.net/pages/viewpage.action?pageId=20251713).

A noter : Pour en savoir plus sur le développement de projet selon la méthode BIM, reportez-vous au guide BIM Allplan. Le guide BIM est disponible au format PDF. Pour bénéficier d'un téléchargement gratuit, accédez au site Web Allplan

(http://www.allplan.com/de/links/bim-leitfaden) ou, si vous êtes inscrit à Allplan Connect, au portail de services Allplan Connect (https://connect.allplan.com) - rubrique Formation - zone Documentation).

Palette Tableau des tâches

La palette **Tableau des tâches** permet de réutiliser de la plate-forme bim+ les tâches disponibles pour le projet Allplan actuellement chargé directement dans Allplan, de créer des tâches depuis Allplan ou d'appeler des informations détaillées sur les tâches pour traitement dans la sous-palette Détails. Vous pouvez également exporter ou importer des tâches individuelles au format BCF ainsi qu'exporter la liste complète des tâches sous forme de tableau Excel directement depuis Allplan.



Si vous sélectionnez une tâche de la liste des tâches dans la zone **Tâches**, la perspective du modèle de conception enregistrée pour cette tâche est paramétrée dans la zone **Aperçu** ; la même perspective est automatiquement paramétrée dans la fenêtre graphique active pour le modèle de construction.

Si vous avez modifié la perspective pendant le traitement du modèle de conception, cliquez simplement dans la zone Aperçu sur S Définir la vue ou directement sur l'aperçu. La perspective du modèle de conception enregistrée pour cette tâche est de nouveau paramétrée dans la fenêtre graphique active.

L'aperçu indique déjà si des marquages ont été placés pour la tâche directement sur le modèle et, le cas échéant, à quel emplacement.

Vous pouvez lire la pondération des différentes tâches dans la colonne Priorité de la liste de tâches. La Priorité est définie dans la sous-palette Détails qui vous permet également de rechercher ou modifier toutes les autres informations relatives à une tâche.

Vous appelez la sous-palette Détails en cliquant dans la liste de tâches sur la colonne de droite d'une tâche ou en cliquant deux fois sur une tâche.

A noter : Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez l'aide d'Allplan et recherchez "Palette Tableau des tâches".

Sous-palette Détails du Tableau des tâches

Si vous avez cliqué dans la palette **Tableau des tâches** sur une tâche dans la colonne de droite de la liste des tâches ou cliquez deux fois sur la tâche en question, diverses informations détaillées relatives à cette tâche s'affichent dans la sous-palette **Détails**.

Vous trouverez dans la partie supérieure de la sous-palette des fonctions permettant de piloter la vue du modèle de construction dans la fenêtre graphique active correspondante : La fonction **Définir la vue** définit la perspective du modèle de construction enregistrée actuellement pour la tâche ; la fonction **Charger une vue** permet d'enregistrer la perspective définie actuellement dans la fenêtre graphique active pour la tâche.

Si vous souhaitez vous concentrer sur les éléments individuels, mettez-les en surbrillance via la représentation dans la couleur de sélection. Activez pour cela le bouton Sélectionner/désélectionner les éléments, cliquez sur le ou les élément(s) dans la fenêtre graphique et confirmez avec le bouton droit de la souris. Le nombre d'éléments sélectionnés est ensuite affiché à gauche en regard du bouton.



Se situent en dessous le champ de texte pour le nom, le numéro à incrémentation automatique, l'auteur ainsi que la date de création et de mise à jour de la tâche. Vous pouvez créer ici un lien vers cette

tâche (^(ji) Créer un lien), à envoyer par e-mail et vous pouvez supprimer une tâche si nécessaire (⁽ⁱⁱⁱ⁾ Supprimer une tâche) :

for all		(p) m
# 3		U
<u>凡</u>	[Allplan GmbH]	
(1) 7.4.2016	21.4.2016	

La personne responsable de la tâche et les adresses e-mail présentes dans la liste **Copie e-mail** qui correspondent aux personnes informées par e-mail dès que la tâche est enregistrée constituent d'autres informations détaillées particulièrement utiles. Il faut également souligner le paramétrage sous **Priorité** qui définit l'entrée dans la colonne portant le même nom de la liste des tâches sur la palette **Tableau des tâches**.

Personne responsable:	[Nemetschek]		Ŧ
Email CC:	@nemetschek.com		
Туре:	Task		Ŧ
Etiquette:			
Priorité:			Ŧ
Statut:	Ouvert		Ŧ
Date D'échéance:	21.04.2016		
		Sauvegarder	

Par conséquent, vous pouvez entrer des commentaires pour chaque tâche (FC Commentaire) ou ajouter des compléments d'information sous la forme de fichiers (E Pièce jointe) ou de liens Web (C+ Lien hypertexte).



Important !

Après avoir ajouté ou modifié des informations détaillées pour une tâche, leur saisie n'est validée que si vous cliquez sur le bouton En-registrer !

A noter : Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez l'aide d'Allplan et recherchez "Sous-palette Détails".

Interfaces

Exportation et importation de données AutoCAD ACIS

Avec l'interface DWG dans Allplan, vous pouvez désormais exporter et importer des données Allplan vers AutoCAD ACIS.

Des données Parasolid Allplan (courbes incluses) et des éléments architecturaux Allplan sont exportés. Les éléments architecturaux sont disponibles après l'importation dans AutoCAD sous forme de volumes 3D et non plus sous forme de maillages à surfaces multiples. La géométrie des éléments volumétriques peut continuer à être traitée dans AutoCAD. Cette fonction présente les avantages suivants :

- Amélioration du modèle : Les volumes et les éléments d'architecture avec ouvertures ne sont plus importés en tant que modèle surfacique et sont décomposés en triangles.
- Amélioration des plans 2D : Les volumes et les éléments d'architecture sans ouvertures ne sont plus importés en tant que volume extrudé et sont automatiquement pourvus d'un remplissage.

Lorsque les volumes AutoCAD ACIS sont (ré)importés dans Allplan, ils sont disponibles dans Allplan sous forme de volumes 3D Parasolid ; ils ne sont plus décomposés en triangles. Les arcs et les courbes sont conservés, les volumes ne sont plus assimilés à un polygone.



Fig. : Eléments d'architecture réimportés dans Allplan 2017 ou Allplan 2016

Extension lors de l'exportation - MicroStation V8

Les fonctions d'exportation ont été adaptées aux nouveautés relatives aux unités impériales. Cette amélioration est valable uniquement pour le paramètre MicroStation V8 [ODA v4.01] :

- Dans l'onglet Paramètres généraux, le paramètre général pour les longueurs (Options Environnement de travail ou Barre d'état) est automatiquement repris. L'unité de longueur ne peut pas être modifiée ici dans la boîte de dialogue.
- En cas de Décalage supplémentaire, l'unité de longueur est également extraite des paramètres généraux et directement affichée dans le champ de saisie.
- Dans l'onglet Spécifique de MicroStation V8 [ODA v4.01], l'unité de longueur est également extraite des paramètres généraux.
- Les unités désignées en tant que sous-unités sont uniquement celles qui sont inférieures ou égales à l'unité principale.

Paramètres généraux		Paramèt	tres avancés
Micro Station V8 [ODA v4.01]	spécifiques	Allpla	n 2017 spécifiques
Modèles contenus : Model (Design) *	Résolution Unité principal Sous-unité :	e :	mètre 💌
	Résolution : Etendue de la Autres Autres Autres Autres Autres Auster tai Optimiser. Analyser I	10000 pa surface de trava nites de découpe ille des points syr /subdiviser repré: e rectangle éten	Ir milimètre centimètre décimètre mètre pouce (inch) pied (foot) verge (yard) nboles des cotes sentation du hachurage due pour l'insertion de text
Multimodèle Fichiers de définition	Reprendre	e offset source te	el quel
Fichier Seed:	Gestion d	e ressources ava	ancée : 🔯

- Les paramètres Seed et RSC sont désormais sélectionnés via le Gestionnaire de ressources avancé. Les informations concernant le fichier Seed sélectionné sont systématiquement affichées dans la zone Fichiers de définition.
- Définissez les fichiers de définition de couleurs, les fichiers de définition de style de plot et les fichiers RSC et Seed à un endroit centralisé dans la boîte de dialogue Gestionnaire de ressources avancé, onglet Ressources.

Exportation et importation Rhino

Les surfaces et volumes 3D délimités par des courbes peuvent être exportés à l'aide de la fonction a Exporter des données Rhino ou importés à l'aide de la fonction i Importer des données Rhino. Les courbes sont conservées lors de l'importation et de l'exportation ; elles ne sont plus décomposées en polygones.



Exportation IFC 4

Pour l'exportation de données au format IFC, vous trouverez dans le menu Fichier - Exporter deux fonctions dans Allplan, intitulées Exporter des données IFC4 et Sector des données IFC.



IFC 4 est la prochaine norme IFC. La fonction **Exporter des données** IFC4 consacrée à l'exportation de données au format IFC 4 a été entièrement repensée en fonction de technologie actuelle tout en étant déjà prête pour les formats de demain.

Son interface et son fonctionnement sont globalement identiques à ceux de la fonction ⁶⁶ Exporter des données IFC, mais il existe tout de même des différences en termes de fonctionnalités

A noter : Le format IFC 4 n'est actuellement pas pris en charge par tous les logiciels. En raison de ces restrictions existantes, il est par conséquent recommandé d'utiliser le format IFC 2x3 éprouvé pour l'échange de données et de n'utiliser le format IFC 4 que si ce format est explicitement exigé pour un projet donné. Interfaces

Différences

	Exporter des données IFC 4	Exporter des données IFC
Formats de fichier	IFC 4, IFC XML 4, IFC 2X3, IFC XML 2x3	IFC 2X3, IFC XML 2x3
Zone Paramètres coordonnées et lon- gueurs		
Unité	fixe	variable
Facteur d'échelle	non	oui
Décalage supplémentaire	non	oui
Zone Options d'exportation		
Exportation de données CV2.0 certifiée	non	oui
Les couches masquées ne sont pas expor- tées	non	oui
Vue d'analyse structurelle	non	oui
Zone Eléments à convertir		
Second œuvre	non	oui
Eléments 2D	non	oui
Ferraillage	non	oui
Elément FTW	non	oui
MT3D	non	oui
A partir d'Allplan		
Evaluation de l'attribut Type d'objet IFC	non	oui
Calcul des BaseQuantities	non	oui

Modèles de projets conformes à la norme IFC

Le format IFC (Industry Foundation Classes) est une norme très répandue dans le secteur de la construction lorsqu'il s'agit d'échanger des données de projet avec des partenaires concepteurs.

Pour garantir un échange de données fluide, conforme à la méthode BIM, la structure de construction des modèles de projets contenus dans Allplan a été adaptée aux normes IFC. Vous avez ainsi la garantie d'être bien préparé pour communiquer avec les intervenants du projet qui n'utilisent pas Allplan.

Modélisation

Allplan 2017 offre un confort extrême et une efficacité accrue pour la modélisation et la création de plans.

Processus de travail uniformisé pour la modélisation

Le processus de travail a été optimisé pour la plupart des fonctions de modélisation :

- Pour différentes fonctions, le processus de travail a été uniformisé et les boîtes de dialogue ont été adaptées à celles disponibles dans Allplan, par exemple :
 - 🚳 Loft
 - 🚳 Balayage trajectoire
 - 😂 Extruder le long du tracé
 - 🔊 Arrondir les arêtes
 - 🕥 Bord de chanfrein
 - 🗊 Modifier la distance au bord
 - H Convertir les éléments Elément 3D général en volume/surface 3D
- Le bouton Appliquer a été supprimé ; le volume est immédiatement visible dans l'aperçu avec les options actuelles qui peuvent être modifiées jusqu'à ce que vous terminiez l'élément en appuyant sur la touche ECHAP.

Si le résultat ne vous convient pas, vous pouvez rétablir la valeur initiale à l'aide de la commande S Annuler.

	Extruder le long du tracé
Extruder le long du tracé 🛛 🗙	Rotation du profil Standard 🔻
Rotation du profil 🕕 👯 🧩	Profils intérieurs 0
Profils intérieurs 0	Appliquer

Nouvelle et ancienne boîte de dialogue de la fonction Extruder le long de la trajectoire Pour différentes fonctions comme Extruder le long de la trajectoire ou Rotation, une vérification interne sur le résultat de l'option est tout d'abord effectuée en cas de géométries complexes. L'option est ensuite automatiquement sélectionnée et le modèle est représenté. Les messages du type Impossible de... appartiennent désormais au passé.

Pour la fonction A Loft, vous pouvez désormais modifier le point de départ du profil et donc modéliser les volumes droits ou vrillés.





A noter : Dans le cas de rectangles ou de polygones, l'ordre dans lequel vous entrez les points est déterminant. Pour les cercles, le point de départ est toujours 90 degrés, le sens de saisie est dans le sens trigonométrique. Lorsque le résultat de la fonction Loft est modifié dû au changement du point de départ, vous pouvez saisir de nouveau un des contours dans l'ordre modifié ; le résultat escompté peut éventuellement être obtenu grâce à un contour traité par symétrie.

Loft

Extruder le long du tracé

Pour la fonction Se Extruder le long de la trajectoire, la trajectoire ne doit pas toucher le contour ou ne posséder aucun point commun avec le contour. Vous pouvez ainsi créer par exemple des mains courantes ou des rails.



Deux cercles sont extrudés le long d'une spline placée entre eux

Arrondir les bords, chanfreiner les bords

Pour les fonctions Arrondir les bords et Chanfreiner les bords, vous avez outre l'option standard Toutes les arêtes la possibilité d'activer l'option Arêtes de liaison.

Si l'option **Arêtes de liaison** est activée, les arêtes tangentiellement adjacentes seront arrondies ou chranfreinées pour les courbures. Cette fonction n'est pas possible pour les sommets.

Prenons au départ un volume avec une courbure :



Si l'option Arêtes de liaison est désactivée, la courbe sera arrondie ou chanfreinée en cliquant dessus :



Si l'option Arêtes de liaison est activée, la courbe et ses lignes de prolongement tangentielles seront arrondies ou chanfreinées :



Modifier la distance au bord

La fonction **Modifier la distance au bord** a fait l'objet de différentes améliorations :

Vous pouvez choisir entre Déformation linéaire et Déformation coudée.



- Les arêtes des éléments 3D généraux délimités par des courbes peuvent être déformées de façon linéaire.
- Les arêtes d'éléments 3D et d'éléments 3D généraux peuvent être déformées de façon coudée.
- Vous pouvez désormais sélectionner une arête individuelle.
- Les éléments de différentes formes coudées peuvent être modifiés.



Modifier des points et autres fonctions générales

Un grand nombre de fonctionnalités uniquement disponibles pour les volumes 3D dans les versions antérieures peuvent aussi être utilisées maintenant pour les surfaces et volumes 3D généraux délimités par des courbes.

Vous trouverez ici un aperçu des principales nouveautés :

 Les utilisateurs ont régulièrement exprimé le souhait de pouvoir utiliser la fonction Modifier des points sur les volumes 3D généraux délimités par des courbes. Leur souhait a été exaucé :



• La fonction 🖾 Mesurer le volume permet de mesurer également le volume des objets 3D généraux.



• Des points de partage peuvent désormais s'afficher sur les arêtes des volumes et surfaces 3D généraux ainsi que sur les splines 3D.



- Les volumes et surfaces 3D généraux peuvent être manipulés à l'aide des poignées.
- La modification d'objet directe est devenue possible pour les splines 3D.



- Le calcul des coupes et des faces cachées des volumes NURBS produit des courbes NURBS.
- Les surfaces et volumes 3D délimités par des courbes peuvent être exportés/importés vers/dans Rhino.

Volumes 3D en tant qu'éléments d'architecture personnalisés

Des volumes 3D de forme quelconque également délimités par des courbes peuvent être transformés en éléments d'architecture personnalisés ; la limitation aux volumes 3D de forme polygonale n'est plus d'actualité. Des éléments d'architecture avec de "vraies" courbes sont désormais disponibles pour la première fois.

L'extension englobe une représentation dans la vue en plan et les vues (rubriques connexes "Représentation dans la vue en plan" cf. page 29) utilisable immédiatement. En outre, ces éléments d'architecture personnalisés peuvent être annotés et évalués dans des rapports (rubriques connexes "Evaluer des éléments d'architecture personnalisés convertis" cf. page 37).

Les versions antérieures prenaient uniquement en charge la conversion des éléments polygonaux ; la représentation dans la vue en plan ne pouvait pas être ajustée.

Lorsque des attributs géométriques ont déjà été attribués aux volumes 3D (par exemple, hachurage ou remplissage pour les éléments surfaciques), ils sont inclus dans la conversion et utilisés dans la vue en plan. Les éléments surfaciques vides sont conservés en l'état et peuvent être ultérieurement pourvus de hachurage, motif ou remplissage ; aucune attribution n'est nécessaire avant la conversion.

Dans la perspective de l'exportation vers IFC, l'attribut IFCObjectType est affecté à l'élément d'architecture personnalisé converti lors de la conversion ; avant l'exportation, l'attribut doit être associé au type voulu (par exemple, un poteau avec le type IFCColumn, un mur à forme spéciale avec le type IFCWall).

Utilisez les éléments d'architecture personnalisés convertis comme éléments de construction indépendants, par exemple poteaux autonomes qui ne doivent pas se relier à d'autres éléments de construction.

Eléments d'architecture personnalisés et éléments d'architecture personnalisés convertis

Les éléments d'architecture personnalisés créés avec la fonction Eléments d'architecture personnalisés se différencient des éléments d'architecture personnalisés créés à partir de volumes 3D quelconques à l'aide de Convertir des éléments - éléments 3D en éléments d'architecture personnalisés. Pour mieux mettre en évidence les différentes propriétés dans les sections suivantes, il convient d'établir une distinction claire entre les concepts *Eléments d'architecture personnalisés* et *Eléments d'architecture personnalisés convertis*.

Elément d'archit. personnalisé

Vous aviez déjà la possibilité de saisir des éléments d'architecture personnalisés dans Allplan à l'aide de la fonction Se Eléments d'architecture personnalisés. Ces éléments d'architecture sont de forme polygonale, peuvent être reliés à des plans de référence standard et des plans de référence quelconques et peuvent être associés au moment de leur saisie à des attributs architecturaux tels que Matériau et Métier.

La fonction Solution La fonction La fonction La fonction La fonction La fonction La fonction d'architecture personnalisés.



Extension pour les éléments d'architecture personnalisés convertis

Jusqu'à maintenant, vous pouviez convertir uniquement des volumes polygonaux 3D en éléments d'architecture personnalisés. Ces der-

niers se comportaient de façon similaire aux éléments d'architecture personnalisés créés avec des Se éléments d'architecture personnalisés mais ne pouvaient pas être reliés à des plans de référence.

Avec la fonction **H Convertir les éléments - Volumes 3D en él. d'archit. personnalisés**, vous pouvez convertir les volumes 3D et les éléments 3D généraux dont les courbes sont limités en éléments d'architecture personnalisés.

Les éléments d'architecture personnalisés convertis possèdent une représentation architecturale dans la vue en plan qui s'adapte en fonction de tous les besoins. Ils peuvent être annotés et analysés dans des rapports comme les éléments d'architecture personnalisés.

Les attributs géométriques et architecturaux déjà affectés au volume>3D sont conservés lors de la conversion.

La géométrie des éléments d'architecture personnalisés convertis peut être modifiée comme celle des volumes>3D à l'aide des fonctions suivantes :

- 🕜 Modifier des points
- Fonctions booléennes telles que
 - 🗗 Réunir les volumes
 - 📴 Générer un volume d'intersection
 - 🗳 V1 moins V2, suppression de V2
 - 🗳 V1 moins V2, conservation de V2
 - Intersection de deux volumes V1 et V2, suppression du volume d'intersection.

Les attributs d'architecture sont affectés ou modifiés à l'aide de la fonction **Modifier un élément d'architecture**.

Contrairement aux éléments d'architecture personnalisés créés avec la fonction \bigotimes Eléments d'architecture personnalisés, les éléments d'architecture personnalisés convertis ne peuvent *pas* être modifiés à l'aide des fonctions suivantes :

- 🔍 Ouverture dans un volume
- 🗳 Définir, modifier un élément d'architecture personnalisé

Définir/modifier des ouvertures

Les éléments d'architecture personnalisés convertis ne peuvent pas être rattachés à des plans de référence.

La fonction Eléments 3D en éléments d'architecture personnalisés est désormais proposée dans le menu contextuel de tous les volumes 3D.



Créer des éléments d'architecture personnalisés convertis

Pour créer un élément d'architecture personnalisé converti, procédez comme suit :

- Modélisez tout d'abord le ou les volume(s) 3D de votre choix en exploitant toutes les possibilités offertes par le module Modeleur 3D.
- Convertissez un ou plusieurs volume(s) 3D en éléments d'architecture personnalisés.
 Pour ce faire, utilisez la fonction Eléments 3D en éléments d'architecture personnalisés qui est désormais disponible dans le menu contextuel du volume ainsi qu'à l'emplacement habituel, à savoir sous M Convertir des éléments.
- Ajustez ensuite la vue en plan spécifique de l'architecture à l'aide de la palette Eléments d'architecture personnalisés (cf. page 30).

Représentation dans la vue en plan

Les volumes 3D complexes sont représentés dans la vue en plan avec un grand nombre d'arêtes, de lignes, de courbes Iso et de lignes de délimitation coudées. Une telle représentation confuse ne répond pas aux exigences des architectes. La création d'une coupe associative pour chaque représentation de la vue en plan s'avère trop fastidieuse.

Si un tel volume 3D est converti en élément d'architecture personnalisé, vous pouvez contrôler la représentation dans la vue en plan selon divers critères afin de pouvoir l'utiliser immédiatement dans le plan.

Ouvrez la palette Eléments d'architecture personnalisés en cliquant deux fois sur un élément d'architecture personnalisé converti ou en choisissant Propriétés dans le menu contextuel.

C'est ici que vous définissez la position de la section qui sera représentée comme contour dans la vue en plan. Vous pouvez attribuer des éléments surfaciques (hachurage, motif, remplissage ou aussi styles de surfaces) selon la procédure habituelle. La ligne de coupe peut être représentée avec un trait plus épais. La représentation des arêtes visibles et cachées au-dessus et en dessous de la surface de section peut également être définie.



Fig. : Eléments d'architecture personnalisés dans l'isométrie et dans la vue en plan, hauteur de section 2 m

Palette Eléments d'architecture personnalisés

Dans la palette Elément d'architecture personnalisé, vous définissez la représentation des éléments d'architecture personnalisés convertis dans la vue en plan.

Pour ouvrir la palette Elément d'architecture personnalisé, cliquez deux fois sur un élément d'architecture personnalisé converti ou cliquez avec le bouton droit de la souris dessus et choisissez Propriétés dans le menu contextuel qui s'affiche.

Onglet Elément

Elément d'archit. personnal	lisé	д X
 Tracé de coupe 		tent
Hauteur de section	2.0000	Elén
Hauteur de l'élément	~	be
Bord inférieur	0.0000	e cou
Bord supérieur	3.0000	rds d

Tracé de coupe

Hauteur de section

Vous définissez ici la hauteur à laquelle les éléments sont découpés pour la vue en plan.

L'aperçu du plan de coupe est disponible dans les vues isométriques et dans l'animation.


Hauteur à partir de l'élément

Par défaut, cette option est activée. Si vous désactivez cette option, vous pouvez définir la hauteur de section au-dessus ou au-dessous de l'élément et donc exclure de la représentation des éléments constitutifs de l'élément.

Exemples :

- un élément est plus grand que les plans de référence standard de sorte que vous pouvez masquer les éléments constitutifs au-dessus ou au-dessous des plans de référence standard.
- Dans le cas d'un poteau avec une semelle, des consoles et un évidemment, vous pouvez masquer la semelle et l'évidemment en adaptant la hauteur.

Arête inférieure

Vous déterminez ici la représentation du bord inférieur de l'élément.

Arête supérieure

Vous déterminez ici la représentation du bord supérieur de l'élément.

Onglet Arêtes de coupe

Elément d'archit. personnalisé	.	×
 Affichage des arêtes de co 	upe	ent
Lignes de coupe épaisses	Afficher	Elém
Plume	0.25 — 🗸	be
Trait	1	e col
Couleur	1	p sp.
		B
 Affichage des surfaces de 	section	S
Elément de surface dans l	Afficher	s visib
Hachurage	303 20000000000000000000000000000000000	Bord
Motif	301 5-5-5-1	-
Remplissage	24	
Surface d'image		
Style de surface	301 Beton bewehrt 🔹	
	Fermer	

Affichage des arêtes de coupe

Afficher les arêtes de coupe sous forme de lignes épaisses

Déterminez ici si les arêtes de coupe définies lors du **Tracé de coupe** sont représentées avec des propriétés de format particulières ou si vous conservez les propriétés de format de l'élément.

Plume, trait, couleur

Si l'option Afficher les arêtes de coupe sous forme de lignes épaisses est activée, définissez ici les propriétés de format des arêtes de coupe.

Affichage des surfaces de section

Voir la représentation surfacique dans la vue en plan

Déterminez ici si les surfaces de section définies lors du Tracé de coupe dans la vue en plan sont représentées par un élément surfacique.

Hachurage

Activez ici l'élément surfacique hachurage et sélectionnez un hachurage.

Motifs

Activez ici l'élément surfacique Motif et sélectionnez un motif.

Rempliss.

Activez ici l'élément surfacique **Remplissage** et sélectionnez un remplissage.

Si l'élément hachurage ou Motif est également activé, le remplissage est placé.

Surface d'image

Activez ici l'élément surfacique **Surface de pixels** et sélectionnez un fichier bitmap.

Style de surface

Activez ici l'élément surfacique **Style de surface** et sélectionnez un style de surface.

Onglet Arêtes visibles

Elément d'archit. personnalisé	.	×
En-dessous de la coupe —		lément
Bords visibles	Afficher	-
Plume	0.13	be
Trait	1	e coi
Couleur	1	p sp.
Arêtes cachées	✓ Afficher	Bo
Plume	1.40	oles
Trait	2	i visil
Couleur	25	Bords
Au-dessus de la coupe —		
Bords visibles	✓ Afficher	
Plume	0.13	
	Fermer	

En dessous de la coupe

Afficher la représentation des arêtes

Vous définissez ici si les arêtes visibles en dessous de la ligne de coupe doivent être représentées ou non dans la vue en plan et créez les propriétés de format correspondantes.

Plume, trait, couleur

Vous définissez ici les propriétés de format des arêtes visibles.

Arêtes cachées

Vous définissez ici si les arêtes cachées en dessous de la ligne de coupe doivent être représentées ou non dans la vue en plan et créez les propriétés de format correspondantes.

Plume, trait, couleur

Vous définissez ici les propriétés de format des arêtes cachées.

Au-dessus de la coupe

Afficher la représentation des arêtes

Vous définissez ici si les arêtes visibles au-dessus de la ligne de coupe doivent être représentées ou non dans la vue en plan et créez les propriétés de format correspondantes.

Plume, trait, couleur

Vous définissez ici les propriétés de format des arêtes visibles.



Tronc de cône (poteau) incliné en tant qu'éléments d'architecture :

- A Arrête visible sous la coupe
- B Arrête à la hauteur de la coupe
- C Surfaces de section dans la vue en plan, avec hachurage en béton
- D Arrête cachée en dessous de la surface de section
- E Arrête visible au-dessus de la surface de section

Modifier des éléments d'architecture personnalisés convertis

Les propriétés et possibilités de modification des éléments d'architecture personnalisés dépendent de la fonction avec laquelle ils sont créés. En règle générale, il convient de constater : Les éléments d'architecture personnalisés créés avec la fonction \cong Eléments d'architecture personnalisés se comportent de façon similaire aux pièces alors que les éléments d'architecture personnalisés convertis créés à l'aide de \bowtie Convertir des éléments - éléments 3D en éléments d'architecture personnalisés réagissent comme des volumes 3D. Modifier la géométrie des éléments d'architecture personnalisés convertis

Vous pouvez modifier les éléments d'architecture personnalisés convertis avec pratiquement toutes les fonctions utilisées également pour les volumes 3D.

- Les principales fonctions d'édition comme Déplacer, Faire pivoter, Copier, etc. peuvent être appliquées.
- Les éléments d'architecture personnalisés convertis peuvent également être modifiés à l'aide de la fonction Modifier des points.
- Les opérations booléennes (fusion ou intersection de volumes) sont aussi possibles pour les éléments d'architecture personnalisés convertis. Il s'agit en effet des premiers éléments architecturaux Allplan qui peuvent être modifiés directement à l'aide d'opérations booléennes sans conversion préalable en volumes 3D.

Attribuer des attributs d'architecture à des éléments d'architecture personnalisés convertis

- La fonction **M** Modifier un élément d'architecture permet de modifier plusieurs éléments architecturaux (par exemple, murs, éléments d'architecture personnalisés et éléments d'architecture personnalisés convertis) en une seule étape.
- Vous pouvez faire appel aux fonctions du module Gestionnaire d'objets pour affecter des attributs aux éléments d'architecture personnalisés convertis.
- Lors de la conversion, chaque élément d'architecture personnalisé converti est automatiquement associé à l'attribut IFCObjectType auquel l'attribut IFC de votre choix peut être à son tour affecté.
- Le volume est intégré lors de l'exportation dans des formats 3D comme CINEMA 4D ou Rhino ; la représentation de la vue en plan spéciale est uniquement possible dans Allplan.
- Le rendu d'images (textures, ombres et lumières) des éléments d'architecture personnalisés convertis peut être calculé grâce au moteur de rendu CineRender ou au mode de vue Rendu en temps réel.

Restrictions

Les éléments d'architecture personnalisés convertis ne peuvent pas encore être modifiés avec toutes les fonctions d'édition :

- Deux éléments d'architecture personnalisés convertis qui se chevauchent ne se coupent pas : ils demeurent des éléments indépendants avec leur propre volume. De même, l'intersection avec des éléments architecturaux standard comme les murs n'est pas possible. Dans ce cas, recourez aux opérations booléennes et fusionnez ou scindez les éléments d'architecture personnalisés.
- Le réticule s'accroche aux arêtes et aux points réels, ce qui est suffisant pour une cotation. Le centre d'une arête est également reconnu. Les arêtes ou surfaces de section virtuelles ne sont pas encore accrochées.
- Les cotes sont associatives. Si l'élément de construction est déformé, il s'adapte automatiquement aux cotes.

Evaluer des éléments d'architecture personnalisés convertis

Les éléments d'architecture personnalisés convertis peuvent être évalués de différentes manières :

- Pour une évaluation dans des rapports, vous pouvez utiliser dans le dossier **Gros œuvre** les rapports Eléments d'archit. personnalisés.rdlc ou Vue d'ensemble quantités.rdlc qui permettent d'évaluer les éléments d'architecture personnalisés et les éléments d'architecture personnalisés convertis.
- Il est également possible d'évaluer des attributs spécifiques. Lorsque vous avez attribué un corps de métier à un élément d'architecture personnalisé converti, ce dernier s'affiche dans le rapport du corps de métier concerné.
- Il est possible de créer une annotation avec le matériau et la quantité de manière similaire aux éléments d'architecture.

Architecture

Nouveaux paramètres pour les SmartParts

SmartPart Fenêtre et SmartPart Porte et Portail

Lors de la création de III SmartParts Fenêtre et de III SmartParts Porte et Portail (Module Base : murs, ouvertures, éléments de construction), de nouveaux paramètres sont disponibles :

• Liste déroulante : Tous les éléments du SmartPart sont répertoriés dans la liste déroulante (onglet Eléments, zone supérieure). Si vous sélectionnez ici un élément en cliquant dessus, il est activé et ses paramètres s'affichent dans la palette. En outre, l'élément sélectionné est mis en surbrillance dans l'aperçu.

Propriétés	7 🗙
Fo Pro Ass Tab Bib Co Layer	Ob
I Fenêtre	•
 Fenêtre 	
	ents
	Elém
	ati
	ésent
	Repl
	entat
	eprés
	~
	tres
	ramè
	Pa
Croisillons horizontaux 🔹 🧿	
Verre Croisillons horizontaux	de fe.

 Nouveau type de subdivision pour subdivision horizontale/verticale : x:y:z

La subdivision s'effectue dans un rapport x:y:z. Entrez le nombre de champs. La largeur/hauteur totale est divisée en sections de taille équivalente. Vous pouvez modifier la position des différentes subdivisions en saisissant des valeurs.

Ce type de subdivision peut également être sélectionné pour les **montants**, **traverses** et **croix**. La position des différents montants/traverses peut être modifiée ici en saisissant des valeurs ou vous pouvez modifier la position des montants/traverses à l'aide des poignées.

▼ Fe	nêtre
Pote	teaux 💽 🗶 💿
	Туре 🗰 х:ү:z 💌
	champs 4 Largeur/ Profondeur < 2.0000 >

• Tapée : Si vous voulez créer le battant d'une fenêtre ou le vantail d'une porte à l'aide d'une tapée, vous pouvez désormais choisir entre une tapée intérieure ou extérieure.



• **Représentation de l'angle d'ouverture :** Il est désormais possible de définir l'angle d'ouverture du vantail de SmartParts de fenêtre et de porte/portail de façon différente dans la représentation 2D et la représentation 3D.

En activant l'option Angle d'ouverture tous identiques, vous pouvez appliquer la valeur paramétrée pour Ouverture en % à tous les vantaux en cas de constructions à plusieurs vantaux.

- S	ymbole de fenêtre —		Elé		
	Représentation	<u> </u>		Ĩ	
	Vantail	profondeur réel	entat		
	Layer	🗞 AR_AUFS 🗸	eprés		
	Format	🔲 du layer	Ľ.		
	Plume	1.00	ati		
	Couleur	1 🗖 🗸	sent		\vdash
	Angle d'ouverture	🔲 tous égaux	Repré	Format	ts
	Ouvert %	100	F	Représentation des surfaces	émer
	Tous	transférer	etres	Symbole de fenêtre	
- N	iveau de détail		Paramo	Afficher	ati
		de IM> jusqu'à IN	H		ésent
		0 - 50 -	fe	Angle d'ouverture tous égaux	Repr
	• •••• •	50 • 100 •	ui de	Ouvert % 100	
	✓	100 - 200 -	App	Tous transférer	tati
		200 - 500 -	E	Couleurs	réser
	Feuillure	विविविवि	roula	> Surfaces	Rep
	Hauteur %	33	olets	Niveau de détail	ສ
Γ	Position du vantail	fermé		Position du vantail 💿 fermé	amèti
		ouvert		 ouvert 	Par

• Découpe en verre : Il est maintenant possible de pourvoir le vantail d'un SmartPart de fenêtre ou de porte avec une découpe en verre. Si vous choisissez la découpe arrondie, vous pouvez conserver une découpe en verre ovale en saisissant la largeur et la hauteur. Vous pouvez positionner la découpe en verre en indiquant la distance latérale et la distance inférieure du vantail de porte.



SmartParts d'appui de fenêtre

Le SmartPart Appui de fenêtre créé séparément (fonction SmartPart Fenêtre – Champ de liste de la palette SmartPart Appui de fenêtre) est disponible en trois différentes sections : Profilé, incliné, chanfreiné

• Pour les trois types d'appui de fenêtre, il est possible d'entrer un angle pour les extrémités latérales de l'appui de fenêtre. C'est ainsi que vous pouvez relier précisément les appuis de fenêtre des fenêtres d'angle.



SmartParts Pare-soleil

Des ajouts ont été effectués également au niveau des I SmartParts Pare-soleil (module Base : murs, ouvertures, éléments de construction) :

• SmartParts Stores : Lors de la création de SmartParts Stores, vous pouvez maintenant entrer une distance entre le caisson de store et le recul de la fenêtre (1) et une distance entre le bord du caisson et les lamelles (5) (voir la figure qui suit).



• I SmartPart Store coulissant : Le SmartPart Store coulissant peut être complété par un profilé de couverture. Les paramètres Hauteur visible (10), Hauteur d'inclinaison (11) et Hauteur profilé mural (12) sont définis pour ce profilé.



Nouvelle norme DIN 277-1 :2016-01 intégrée

En janvier 2016, la norme revisitée DIN 277-1 "Surfaces de base et volumes de l'ouvrage - Partie 1 : Bâtiment" est parue. Les concepts et désignations qui ont fait l'objet de modifications ont été repris dans les rapports et les boîtes de dialogue d'Allplan 2017.

Vues et coupes

Les fonctions de génération de coupes et de vues ont été entièrement revisitées. Une nouvelle fonction pour la mise à jour automatique des plans veille à ce que ces fonctions soient constamment à jour. Vous pouvez ainsi créer vos plans encore plus aisément.

Vues et coupes par le biais de la structure du bâtiment

Lors de la création de vues et de coupes avec la structure du bâtiment, le flux de travail a été simplifié et élagué. Il est désormais uniquement nécessaire de choisir **une** fonction pour générer une vue ou une coupe. Cette commande est accessible dans le menu contextuel de la vue/coupe.



Ouvrir sur la base du projet : calques de la structure de portfol	ios / de la struct	ture du bâtiment	
	۵		
Structure du bâtiment Structure de portfolios	Struc	ture du bâtiment 🗹	✓ Informations dérivées
Structure du bâtiment	Hauteur inféri	Hauteur supér	Informations dérivées de la structure du bâtiment
 Building 	-	-	□
	-	-	▼
Basement	-2.7000	-0.2000	102
Ground floor	0.0000	2.5000	View 2
I. Upper floor	2.7000	5.2000	View 3
2. Upper floor	5.4000	7.9000	View 4
			V Sections
			Section 1
			20 Générer la coupe
			Section 2
			Actualiser le resultat du calcul
			Activer les calques sources
			Actualiser le calque
			actif actif en arrière-plan passif non sélectionné
			Annuler assignation calque Supprimer le contenu du calque Renommer
			Copier Couper Propriétés

Générer la vue	×		
Générer la vue			
▼ Filtre			
Calques	1		
Layer	Active 🕕		
Mettre à jour automatiquem			
Vues		Générer la coupe	X
	and the second se	Générer la coupe	
4	4	▼ Filtre	
		Calques	1
		Tracé de coupe	
		Layer	Active
<i>√</i>		Mettre à jour automatiquem	
Projection	Quelconque	Eléments surfaciques	
 Eléments surfaciques 			
(Tenir compte de la lumière 🚺	
Tenir compte de la lumière 🛛 🚺			Surfaces
	Surfaces		
Affichage		Affichage	
Fabrilla alan anya salayi	100.00	Echelle plan pour calcul	100.00
Ecnelle plan pour calcul	Définir	Formats	Définir
Tomas			
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	OK Annuler	🖆 🗗 🕲	OK Annuler

Après l'activation des fonctions Générer la vue / Générer la coupe, la palette correspondante s'ouvre dans laquelle tous les paramètres de représentation de la vue/coupe peuvent être définis.

Modifier les vues et les coupes à partir de la structure du bâtiment

Pour modifier les vues et les coupes de la structure de bâtiment, vous pouvez maintenant utiliser la nouvelle fonction Modifier la vue, la coupe (zone Modifier dans le module Architecture 3D). Après activation de la vue/coupe à modifier, les mêmes paramètres de modification sont à votre disposition dans chaque palette que pour la génération de la vue/coupe.

Mettre à jour automatiquement les vues et les coupes

Lors de la création de vues et de coupes avec la structure du bâtiment (menu contextuel de la vue/coupe, fonctions **Générer la vue** / **Générer la coupe**) et lors de la modification à l'aide de la fonction Modifier la vue, la coupe (zone Modifier du module Architecture 3D) l'option Mettre à jour automatiquement est disponible dans chaque palette.

Générer la vue	Générer la coupe
Générer la vue	Générer la coupe
▼ Filtre	▼ Filtre
Calques 1	Calques 1
Layer Active 🕕	Tracé de coupe 📃 🚽 🛦
Mettre à jour automatique 🗹	Layer Active ①
	Mettre à jour automatiquem 🗹
Vues	Eléments surfaciques
	Tenir compte de la lumière
	▼ Affichage
<u>.</u>	Echelle plan pour calcul 100.00
····×····	Formats Définir
C Innuler	CF 🗟 OK Annuler

Si cette option est active, la vue/coupe se comporte de façon associative, c'est-à-dire que les différentes modifications que vous apportez au modèle 3D sont automatiquement prises en compte sans devoir mettre à jour le résultat du calcul de la vue/coupe.

Vous reconnaissez dans la représentation si une vue ou une coupe a été créée avec l'option Mettre à jour automatiquement activée ou non.





Option Automatisch aktualisieren deaktiviert

La vue/coupe créée avec l'option activée Mettre à jour automatiquement contient un cadre simple. Les vues/coupes non associatives sont représentées entourées d'un cadre double. Un double-clic de bouton gauche de la souris sur ce cadre simple ou double entraîne l'ouverture de palette Modifier la vue / Modifier la coupe, dans laquelle sont disponibles les mêmes paramètres que ceux de la palette Générer la vue / Générer la coupe.

Si la vue/coupe ne se comporte **pas** de façon associative (option Mettre à jour automatiquement désactivée), vous avez la possibilité de modification suivante :

Si vous avez effectué des modifications dans un calque source pris en compte lors du calcul, vous pouvez mettre à jour la représentation

à l'aide de la fonction Actualiser le résultat du calcul (fonction Ouvrir sur la base du projet - Menu contextuel de la vue n / coupe n).

La fonction Verrouiller la mise à jour (également menu contextuel de Vue n / Coupe n), vous conservez l'état du calcul, c'est-à-dire qu'une nouvelle mise à jour du résultat du calcul ne peut pas avoir lieu.

Tracé de coupe (coupe architecturale)

Pour la fonction Tracé de coupe (module Général : toits, plans de référence, coupes), déterminez les paramètres dans les palettes et non dans les champs de boîte de dialogue.

Vous avez désormais le choix entre le mode de saisie simplifié et le mode de saisie étendu :

• Pour le mode de saisie simplifié, définissez le type de coupe en cliquant sur le schéma récapitulatif.



- (A) Coupe verticale
- (B) Coupe horizontale d'en haut
- (C) Coupe horizontale d'en bas
- (D) Représenter/masquer le volume de coupe
- Pour le mode de saisie étendu, vous pouvez choisir entre type de coupe normal et type de coupe quelconque pour créer les coupes avec direction d'observation de votre choix.
- Les autres paramètres pour le tracé et la représentation des coupes sont définis de la même manière pour les deux modes de saisie.

Modifier le tracé de coupe

Pour modifier des coupes créées avec le **tracé de coupe**, la nouvelle fonction **Modifier le tracé de coupe** est à votre disposition (zone **Modifier** dans le module **Architecture 3D**).

Après l'activation de la ligne de coupe ou du volume de coupe, une palette réduite s'affiche pour modifier la représentation de la coupe. Une fois la palette visible, le tracé de coupe et le volume de coupe peuvent être modifiés à l'aide des fonctions générales de modification de la géométrie (rotation, modification de points, etc.).

Ingénierie

Allplan 2017 contribue à l'augmentation de la productivité dans l'ingénierie grâce à des processus automatisés. Un nombre restreint de modules et de fonctions confèrent plus de clarté. Des extensions propres à chaque pays améliorent l'utilisation au niveau international.

Section le long d'une courbe quelconque

La palette Section le long d'une courbe quelconque propose dans la zone Filtre une autre façon de définir le périmètre des éléments à représenter. Après avoir cliqué sur le bouton Paramétrage des layers, définissez dans la boîte de dialogue Filtre de layer les layers à prendre en compte pour la coupe. La définition de la lisibilité des layers correspond à celle adoptée lors du positionnement des éléments de plan.

Section le long d'une courbe que	lconque		† 🗙	
Section le long d'une courbe qu	elconque			
▼ Filtre			n	
Supprimer/ajouter les élé	~			
Calques				
Layer				
Associative	🗹 🛛	iltre de layer		
▼ Echelle	[Statut No	m abrégé	Visibilité
Redimensionnement de la		ARCHITECTURE		Paramètre de layer défini par l'utilisateur
Coefficient d'élévation		INGENIERIE CONCEPTION DAN ELEMENTS PREFA	S L'EXISTANT BRIQUES	Utiliser jeu d'impressions
Tracé de coupe		CONSTRUCTION D CONSTRUCTION N CONSTRUCTION B	E HANGARS ETALLIQUE	Utiliser le paramètre de calque actuel
Nom de coupe		 ALLPLAN INTERNE 		Inclure tous les layers

Réduction des fonctionnalités

Il existait jusqu'ici un grand nombre de possibilités de création de plans de coffrage et de ferraillage avec Allplan Ingénierie. Il s'agissait d'un avantage considérable pour le client existant, étant donné que celui-ci était habitué à travailler avec les fonctions courantes mais le nouveau client restait perplexe face à cette panoplie de fonctionnalités. C'est pour cette raison que, comme nous l'avions déjà annoncé, certains modules et certaines fonctions ont été supprimés dans Allplan 2017.

En outre, les modules du groupe de modules **Ingénierie** disponibles auparavant pour la collaboration avec le logiciel de calcul Scia Engineer, ont été supprimés.

Vues et coupes

Seul le module Pues associatives est désormais disponible pour créer des vues et des coupes pour un plan de coffrage du sous-œuvre. Si vous travaillez dans ce module, le ferraillage est directement créé dans la vue en plan 3D et dans les vues et coupes associatives correspondantes. La création d'un coffrage à partir de la vue en plan 3D n'est pas nécessaire.

Les fonctions du module Vues associatives permettent aussi de créer des vues et des coupes "associatives", c'est-à-dire automatiquement mises à jour en cas de modification des armatures.

Si vous avez uniquement travaillé avec le module **U** Vues et coupes jusqu'à maintenant, les descriptions suivantes faciliteront votre transition vers le module **D** Vues associatives. De plus, pour vous familiariser, vous pouvez télécharger le didacticiel Etapes vers le succès - Vues associatives d'Allplan Connect, le portail de services d'Allplan.

Comparaison des fonctions

Le module Vues associatives remplace le module Vues et coupe et contient, en plus des fonctionnalités de base que vous connaissez déjà, des fonctions complémentaires améliorées. Il vous permet par exemple de créer ou de modifier la cotation ultérieurement, ou encore de modifier les vues et les coupes à tout moment sans avoir à les recréer.



Ces fonctions ne sont pas nécessaires dans le module Vues associatives, puisque vous pouvez, d'une part, créer les armatures directement dans les éléments 3D et, d'autre part, créer les vues et les coupes sans conversion préalable des éléments 3D. Les éléments 3D conservent toutes leurs propriétés. Vous pouvez également faire des modifications sans avoir à convertir les éléments 3D, les vues ou les coupes.



Dans le module Vues associatives, ces fonctions sont rassemblées dans deux fonctions. C'est dans les Options de saisie des fonctions **Créer une vue et Préer une coupe** que vous définissez si vous créez une vue normale, une vue d'une surface oblique ou une vue quelconque. Lorsque vous créez des coupes, vous pouvez aussi définir une projection basée sur un plan ou une projection quelconque, ce qui n'est pas possible dans le module Vues et coupes. Dès la création d'une vue ou d'une coupe, vous définissez le mode de représentation (filaire ou faces cachées), les paramètres de représentation des faces cachées et la cotation (paramètres et éléments concernés). Pour les coupes, vous pouvez aussi définir des paramètres concernant les bords coupés et le volume de coupe. Vous pouvez

modifier ces paramètres à tout moment à l'aide de la fonction **Modifier les propriétés d'une vue/coupe**.

Après l'insertion de la vue ou de la coupe, le programme vous propose une annotation appropriée. La numérotation des coupes est automatiquement incrémentée si vous avez spécifié un nom pour la coupe dans la boîte de dialogue **Coupe**.

A noter : Pour pouvoir créer des vues et des coupes dans le module Vues associatives, vous devez sélectionner les éléments concernés. Si vous voulez créer une vue ou une coupe d'une vue entière, sélectionnez simplement le cadre de la vue/coupe.



Ces fonctions sont présentes dans le module Vues associatives. En outre, des annotations appropriées vous sont proposées.

🔃 Vue de coupe

Cette fonction n'est pas proposée dans le module Vues associatives.

Annoter une vue

Le module Vues associatives vous permet également d'annoter les vues et les coupes ultérieurement. Mais vous n'aurez pas à utiliser la fonction souvent, puisque le programme vous propose toujours des annotations appropriées après la création et la modification de vues et de coupes.

🖾 Représentations vue ou coupe

Au moment de créer les vues et les coupes, vous pouvez déjà choisir dans le module **Vues associatives** de représenter tous les éléments, uniquement le coffrage, le coffrage avec les armatures ou le coffrage avec les inserts. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment à l'aide de la fonction **Modifier les propriétés d'une vue/coupe**. Par conséquent, vous pouvez définir quels éléments doivent être représentés dans les vues et les coupes à l'aide des fonctions **M** Insérer dans une vue et **M** Effacer des éléments dans une vue.



Ces fonctions ne sont pas nécessaires dans le module Vues associatives car les vues et coupes associatives peuvent être éditées de manière intuitive. Toutes les vues et coupes associatives sont entourées d'un cadre qui n'apparaît pas à l'impression. Si vous voulez éditer une vue sans éditer les éléments correspondants (déplacer, faire pivoter, supprimer par exemple), cliquez sur le cadre de la vue après

avoir sélectionné la fonction souhaitée dans la barre d'outils **Edition**. Vous pouvez aussi sélectionner la fonction d'édition dans le menu contextuel du cadre.

Le fonctionnement est un peu différent lorsque vous sélectionnez un volume de coupe. Si vous sélectionnez le volume de coupe d'une coupe sans sélectionner son cadre et si l'opération que vous effectuez génère un volume de coupe supplémentaire (fonctions **Copier** par symétrie, **Copier et coller** par exemple) ou supprime le volume de coupe existant, ce n'est pas le volume de coupe, mais la vue elle-même qui est copiée ou supprimée.



選 Tracé de coupe, 🖳 Annuler tracé de coupe

La représentation du tracé de coupe et du volume de coupe est définie dans les paramètres d'une coupe dès la création de celle-ci. Vous pouvez modifier la représentation à tout moment à l'aide de la fonc-

tion 🍱 Modifier les propriétés d'une vue/coupe. La fonction 🕼 Voir le tracé d'une coupe permet d'afficher le volume de coupe d'une coupe avec ou sans tracé de coupe dans une vue, dans une coupe ou dans les éléments 3D.



Dans le module Vues associatives, ces fonctions n'existent pas en tant que fonctions distinctes. Le mode de représentation est défini au moment de la création des vues et des coupes. Vous pouvez modifier la représentation à tout moment à l'aide de la fonction 🍱 Modifier les propriétés d'une vue/coupe. Les deux modes de représentation filaire et faces cachées - sont directement calculés à partir du modèle 3D. Vous ne perdez donc aucune donnée en basculant d'un mode de représentation à l'autre.

Fusionner des vues

Cette fonction n'est pas nécessaire dans le module Vues associatives, puisque vous pouvez à tout moment insérer des éléments 3D supplémentaires dans des vues et des coupes existantes à l'aide de la

fonction Insérer dans une vue. Dans les Options Vues associatives, vous pouvez activer l'utilisation automatique des éléments de construction 3D.

Vous pouvez aussi rassembler des éléments dans des vues en les copiant ou les déplaçant d'un document à un autre.

Conversion des données

Lors du chargement des données ou des projets dans Allplan 2017, des éléments créés à l'aide du module 🗓 Vues et coupes sont convertis. Les éléments des vues des coffrages et des armatures se présentent sous forme de constructions 2D, textes et cotes. Les propriétés de format sont reprises sans modification. En mode traitement de documents et surtout en mode mise en page, la représentation principale est conservée.

Pour créer, le cas échéant, d'autres vues et coupes et conserver la gestion automatique du nombre de pièces, le modèle 3D du coffrage et du ferraillage dans les différents calques est converti en construction d'aide sous l'effet de la conversion des données.



Si vous souhaitez continuer de travailler sur les plans de coffrages et d'armatures convertis, convertissez les modèles 3D de construction d'aide en construction à l'aide de la fonction Modifier les propriétés de format d'un élément et créez les vues et coupes souhaitées avec le module Mues associatives.

Coffrage transparent dans l'animation

Lorsque vous utilisez des vues et des coupes associatives, ce n'est plus le coffrage comme auparavant dans les vues et coupes du module ¹¹ Vues et coupes, mais les éléments 3D qui sont représentés dans l'animation. Avec la suppression du module ¹¹ Vues et coupes, dans les ²⁸ Options à côté de la page Vues associatives -Vues et coupes, ce sont également les paramètres de représentation du coffrage sur la page Environnement de travail - Animation qui ont disparu.

Les possibilités de représentation transparente des éléments 3D dans l'animation sont expliquées dans l'aide d'Allplan (rubrique Transparence du coffrage dans l'animation) dans les Notions de base du module Vues associatives.

Méthodes de ferraillage

La création d'un ferraillage en mode de travail Modèle 3D dans un coffrage 2D n'est plus possible. Si vous disposez d'un élément de construction compliqué que vous ne souhaitez pas modéliser, vous pouvez toutefois créer un modèle spatial du ferraillage en créant par exemple en tant que volume 3D d'aide un parallélépipède parallèle aux plans du repère avec les dimensions de l'élément de construction qui doit être ferraillé à l'aide la fonction **Rectangle**. Vous placez ce modèle dans la vue en plan de l'élément de construction et créez avec le module **Vues associatives** au moins une vue ajustable automatiquement que vous superposez sur une vue/une coupe du coffrage 2D.

Vous trouverez des exemples de cette procédure dans le projet Tutorial Ingénierie et dans le didacticiel Etapes vers le succès – Vues associatives. Vous pouvez télécharger ces documents sur Allplan Connect, le portail de services d'Allplan.

Il n'est pas nécessaire de créer un volume 3D d'aide lorsque vous créez des éléments de construction à armatures en mode de travail

Modèle 3D dans un coffrage 2D à l'aide de la fonction **W** Eléments de construction FF. Dans ce cas, vous devez entrer une valeur dans la boîte de dialogue Répartition vue pour la Dimension dans la direction de répartition. Allplan crée automatiquement des répartitions dans une vue des éléments de construction à armatures sur la base des paramètres définis.

Saisir et répartir des barres d'armature

Seule la fonction ¹¹ Forme de barre reste encore disponible pour la saisie des formes de barres. Cette fonction remplace, d'une part, la définition manuelle de la position et de la forme de l'armature à l'aide de la fonction ¹² Définir et permet, d'autre part, la dilatation de la forme de façonnage dans un coffrage existant.

Dans la fonction Répartir, les modes de répartition pouvant être également créés à l'aide de la fonction Répartition forme de barre ont été supprimés. En outre, les modes de répartition Répartition de groupe et Répartition en coupe ont été supprimés, car il existe désormais à cette fin une fonctionnalité nettement plus efficace. Etant donné que les autres modes de répartition sont plutôt

rarement utilisés, la fonction a été renommée en 🖙 Répartitions spéciales.

Répartitions spéciales ×	Répartitions spéciales	×
±‡ ₩ \$) @	₽ \$\& •	•••
OK Annuler	OK An	nuler

La We Répartition polygonale quelconque est disponible en mode Ferrailler dans le modèle 3D. Si l'option Ferrailler dans le modèle 3D est désactivée, vous pouvez définir à la place la répartition sous forme de points des barres.

En raison des modes de répartition réduits dans la fonction 🔐 Répartitions spéciales, d'autres modifications sont apportées :

- Après la conversion d'éléments de construction en barres ou la reprise d'une position existante à l'aide de la fonction a Convertir, reprendre un élément, vous êtes automatiquement redirigé vers la fonction Répartition forme de barre.
- Une répartition manuelle des éléments de construction à armatures créés à l'aide de la fonction 🖗 Eléments de construction FF n'est plus possible.

Extruder des armatures par barres le long de la trajectoire

La nouvelle fonction 🖾 Extruder des armatures par barres le long de la trajectoire du module Armature par barres remplace non seulement les fonctions supprimées 🐼 Définition de groupe, III Répartition de groupe et 🔯 Répartition en coupe, mais va bien au-delà de leur fonctionnalité. Comme première étape de la conception de plans de ferraillage, elle représente une fonction équivalente à la fonction 🚳 Extruder le long de la trajectoire du module Modeleur 3D.

Conditions préalables à la répartition

Pour répartir des barres, les conditions suivantes doivent être remplies :

- Vous avez créé une coupe associative des volumes 3D ou des éléments de construction.
 Pour conserver uniquement les arêtes dans le plan de coupe, désactivez le cas échéant la représentation des arêtes.
- Vous avez créé dans la coupe associative les formes de façonnage des armatures transversales et défini les armatures longitudinales avec la forme de façonnage Barre droite et l'option Barre droite sous forme de point.
- Le ferraillage a été conçu en mode Ferrailler dans le modèle 3D et n'a pas encore été réparti.
- Les barres d'armature à répartir collectivement se trouvent dans un calque.
- Dans la mesure où vous souhaitez répartir un ferraillage sur plusieurs volumes 3D ou éléments d'architecture, vous avez défini un chemin polygonal avec les éléments 3D. Vous pouvez aussi utiliser chaque bord d'élément de construction comme chemin.

Paramètres généraux pour la répartition

Comme pour la fonction de modélisation du coffrage, vous pouvez répartir collectivement les armatures transversales et longitudinales définies dans une section le long d'un chemin quelconque. Vous pouvez répartir les formes de façonnage des armatures transversales en sélectionnant la **Rotation de profil** de différentes façons :

- sans rotation dans la vue en plan et dans la projection orthogonale le long du chemin
- dans la vue en plan et dans la projection orthogonale perpendiculairement au chemin
- dans la vue en plan perpendiculairement au chemin et dans la projection orthogonale sans rotation

En saisissant un **angle de contact maximal**, vous pouvez décomposer la répartition à l'emplacement où le tracé est brisé et créer différentes zones de répartition.

Ext	ruder les barres le long du c	hemin	џ
⊿	Général		^
	Chemin		
	Rotation du profil	Standard 💌	
	Supprimer le recouvremer	Aucun	
	Angle de contact max.	Standard	
⊿	Enrobage	Axe Z	
	Enrobages identiques	v	
	Enrobage	0	
⊿	Armatures		
	Facteur multipl. él. identiq	1	
	Facteur de lits	1	
4	Aciers transversaux		
	Espacement	0.1	
	Zone 1		
	Zone 2		
	Zone 3		Y
Ro	tation du profil		
R	企 🖻	¥	×

Paramètres des armatures transversales

Définissez l'espacement de la répartition le long du chemin pour les armatures transversales. En indiquant une valeur pour l'espacement des barres, vous créez un décalage entre les différentes formes de façonnage des armatures transversales.

Vous pouvez en outre définir deux zones respectivement au début et à la fin de la répartition avec différents espacements de répartition. Entrez la longueur et définissez l'espace de répartition pour chaque zone. Dans la première ou dernière zone, la première ou dernière forme de façonnage des armatures transversales est positionnée avec l'enrobage de béton défini. La première forme de façonnage de la zone suivante est positionnée à la distance spécifiée pour cette zone. Les armatures transversales sont centrées dans la zone restante.

Pour éviter la présence d'espacements de répartition trop importants au niveau de la transition des zones, une forme de façonnage supplémentaire qui dépasse la longueur définie pour la zone est éventuellement créée.

Extruder les barres le long du	chemin 🕂
▷ Général	
Enrobage	
Armatures	
Aciers transversaux	
Espacement	0.1
Zone 1	✓
Longueur 1	0.65
Espacement 1	0.15
Zone 2	
Zone 3	
Zone 4	
Espacement des barres	0.015
Armatures longitudina	les
For Groupe	0/0
Espacement 1	
L	
龙田	✓ %
Paramètres des armatures longitudinales

Pour les **armatures longitudinales**, toutes les barres sont regroupées avec le même numéro de position. Pour chaque groupe que vous pouvez choisir avec les boutons \triangleleft et \blacktriangleright , les paramètres suivants sont possibles :

- Vous pouvez définir le **dépassement au début** et à la fin de la répartition ou le calculer par Allplan.
- Vous pouvez définir si les armatures longitudinales doivent être livrées droites ou pliées sur le chantier. Les barres à installer pliées qui sont livrées droites sont pliées sur site dans le coffrage.
- Vous pouvez saisir une valeur pour la longueur de recouvrement ou laisser Allplan la calculer. Si les barres des armatures longitudinales dépassent la longueur maximale des barres définie dans les options, les barres sont mises en place bout à bout avec la valeur paramétrée. S'il en résulte différentes longueurs de barres pour le groupe, une répartition polygonale est effectuée.
- Vous pouvez définir la longueur de début et créer ainsi une jointure décalée pour toutes les barres du groupe actuel que vous sélectionnez à l'aide des boutons
 et
 S'il en résulte différentes longueurs de barres pour le groupe, une répartition polygonale est effectuée.

Extruder les barres le long du chemin 🛛 🕈			
⊳	Général		
⊳	Enrobage		
⊳	Armatures		
⊳	Aciers transversaux		
4	Armatures longitudinale	s	
4	Groupe	2/2	
	Début de la saillie	✓	
	Saillie	0.65	
	Fin de la saillie		
	Livraison	droit	
	Longueur de recouvre	1.29	
	▲ Barres	1/2	Þ
	Longueur début	14	

Nouveautés en matière de coupes associatives

Le volume de coupe de coupes associatives a fait l'objet d'un certain nombre de modifications :

- L'option Représenter volume de coupe (construction d'aide) dans la boîte de dialogue de définition des paramètres de coupe est activée par défaut.
- Si tous les éléments sont supprimés d'un volume de coupe, la coupe associative n'est plus supprimée mais elle est conservée avec un volume de coupe vide.
- Si tous les éléments sont supprimés dans une coupe pour laquelle la représentation du volume de coupe est désactivée, le volume de coupe s'affiche automatiquement.
- La représentation **Cachée** est conservée dans une coupe avec un volume de coupe vide.
- Le ferraillage peut être directement créé dans un volume de coupe vide.

Localisation de l'ingénierie

Dans le cadre de l'utilisation internationale d'Allplan Ingénierie, différentes exigences spécifiques aux pays ont été remplies.

Europe : Type de trait pour les flèches

Vous pouvez désormais définir le type de trait pour les traits de flèches dans les **Coptions**, page Armatures - Format. La ligne en pointillés est configurée par défaut selon DIN EN ISO 3766. Gardez cela à l'esprit lorsque vous continuez à travailler sur des plans existants dans Allplan 2017.

Traits de flèches				
	Traits de flèches	1.40 🗕 🔹	2	1 🔳 🔹

Au rang des évolutions, on retrouve sur la page **Armatures - Format** la possibilité de définir différentes propriétés de format pour des schémas globaux ou des schémas partiels. Ici aussi il est possible de définir le type de trait.

Schéma				
	Schéma global barre d'armature	0.25 — 🔹	1 — •	7 🗖 🔹
	Surfaces masquées, motif	0.25 — 🔹	2 •	7 🗖 🔹
	Panneau TS	0.13 — 🔻	1	1 🗖 🗖

A noter : Si la forme de façonnage n'est pas représentée avec le type de trait 1, la représentation à l'écran s'effectue toujours sous forme de ligne.

France : Nouvelle norme NF EN

La norme européenne NF EN a été complétée pour la France. Elle tient compte d'exigences particulières qui ne doivent pas être remplies dans d'autres pays qui se conforment aux normes Eurocode. La norme est définie dans les **X** Options, page Armatures.

- Aucun diamètre du mandrin de cintrage fixe n'est utilisé pour les crosses.
- Pour les formes de façonnage Forme quelconque, Barre droite avec crosses, Barre droite avec ancrage et Cornière avec

crosses, la longueur d'ancrage est appliquée pour la longueur de la crosse.

• Pour la forme de façonnage Forme quelconque, le facteur du mandrin de cintrage peut être défini.

Brésil : Représentation des schémas

Dans les X Options, page Armatures - Annotation, vous pouvez définir une représentation du schéma couramment utilisée au Brésil. Déterminez si et avec quel préfixe le rayon intérieur du mandrin de cintrage doit être utilisé sur le schéma ainsi quel diamètre cette représentation doit être utilisée.

D'une manière générale, la représentation ne s'effectue que si, pour le calcul des longueurs de barres dans Longueur des barres-/ Panneaux, l'option Calculer longueur réelle est désactivée et que pour la désignation des Longueurs de segments les Dimensions extérieures sont utilisées comme modèles. La longueur des barres réelle présente sur le bord extérieur est utilisée pour les coudes à mandrin de cintrage. La longueur du segment contenant le coude est le résultat de la cote extérieure moins la moitié de la longueur de barres coudées dans la zone du mandrin de cintrage.



Améliorations et souhaits

Allplan 2017 offre une grande stabilité, d'innombrables améliorations et la réalisation de nombreux souhaits des clients.

Généralités, bases

Compression des données

Pour les projets en ligne et les projets préparés en ligne, les calques peuvent désormais être comprimés pour réduire la quantité de données à transmettre. Ainsi, la taille d'un fichier peut être réduite jusqu'à 90 %, ce qui accélère sensiblement le transfert des données depuis ou vers le serveur FTP.

Pour ce faire, cliquez pour Paramètres du projet sur Compresser les données.

Paramètres du projet 🛛 🗙				
Informations projet				
Nom du projet :	New project			
Projet en ligne :	🗹 préparé en ligne	Compression des données		

Dans les paramètres du projet, le symbole 💷 s'affiche si les données d'un projet préparé en ligne sont comprimées.

Pour les projets hybrides (lorsqu'un serveur sur lequel le projet est stocké est à la fois un serveur Workgroup et un serveur FTP), un message vous demande si tous les calques du projet doivent être compressés. Si vous cliquez sur Non, seuls les calques traités ou activés après la fermeture sont compressés. Dans la boîte de dialogue Choix projet, vous pouvez compresser ou décompresser *tous* les calques dans le menu contextuel d'un projet. Dans la boîte de dialogue **Ouvrir sur la base du projet**, vous pouvez compresser ou décompresser les calques *individuels* dans le menu contextuel de la structure du bâtiment (seulement les calques non sélectionnés ou passifs).

Fonctions avec une nouvelle désignation

Symbole	Fonction renommée	Désignation antérieure
	Sélectionner des éléments (menu Edition, CTRL+F)	Rechercher des éléments et les afficher en couleur de sélection
	Importer des données quantités	Importer des données Allplan BCM et quantités
	Exporter des données quantités	Exporter des données Allplan BCM et quantités

La désignation de certaines fonctions a changé.

Unités impériales

Pour prendre en charge le traitement de projets internationaux, les unités impériales pieds et pouces sont désormais à votre disposition.

Etant donné que l'entrée de [point] avec un seul point de décimale est utilisée non seulement pour la définition de fractions en pieds ou de valeurs numériques entières en pieds/pouces, l'option Point dans les nombres décimaux comme caractère de contrôle est supprimée dans les X Options, page Environnement de travail.

Pour définir une valeur de 1/2", la saisie suivante est effectuée :

- Pour la saisie de longueurs en Pouces, 0.1.2 ou. .1.2 est saisi.
- Pour la saisie de longueurs en Pieds et pouces, 0.0.1.2 ou ..1.2 est saisi.

Lors de la saisie de valeurs à une seule décimale, le point est désormais généralement interprété comme un séparateur décimal.

Filtre sur calques dans toutes les fenêtres

Une fonction a été ajoutée à la barre d'outils Fenêtre et le menu Affichage : la 🛄 Sélection des calques.

Cette fonction permet de masquer de façon temporaire les calques visibles dans la fenêtre graphique actuelle. Pour ce faire, activez la case à cocher. Validez la boîte de dialogue en cliquant sur **OK**. Les calques désactivés ne sont plus affichés dans la fenêtre graphique actuelle.

En cliquant de nouveau sur 🕮 Sélection des calques, vous désacti-

vez de nouveau cette dernière et les paramètres d'origine des calques visibles sont de nouveau rétablis dans la fenêtre graphique actuelle.

Vous pouvez maintenant activer le modèle 3D complet dans une fenêtre d'animation tout en masquant toutefois les calques inutiles dans la vue en plan. Seuls les étages que vous souhaitez voir s'affichent dans la vue en plan. De cette façon, vous obtenez en mode animation un aperçu de l'ensemble du bâtiment en évitant la superposition d'un nombre trop important de calques dans la vue en plan et donc la confusion.

La barre d'outils Fenêtre peut rester affichée

La barre d'outils Fenêtre est masquée par défaut et n'est visible que si vous pointez dessus avec le curseur.

Vous avez désormais la possibilité d'afficher la barre d'outils Fenêtre de façon permanente : Pour cela, activez l'option Afficher la barre d'outils Fenêtre (menu Affichage - Barres d'outils).

Représenter l'image entière dans toutes les fenêtres

Dans le menu Affichage, vous pouvez choisir la nouvelle fonction Représenter l'image entière, toutes les fenêtres. Elle permet de paramétrer en un clic l'échelle d'écran de toute fenêtre ouverte de façon à représenter intégralement l'ensemble des éléments des documents visibles. Vous pouvez également appuyer sur la combinaison de touches MAJUSCULE+F5.

Calcul faces cachées : Paramétrage dans la palette

En raison de la création modifiée de vues et de coupes à l'aide de la structure du bâtiment pour laquelle tous les paramètres de représentation de la vue/coupe peuvent désormais être définis dans une palette, le paramétrage pour le calcul des faces cachées dans le document cible s'effectue également dans une palette. La sélection antérieure qui consistait à représenter tous les éléments ou uniquement

les éléments activés n'est plus d'actualité. Utilisez à la place la **Sélection d'éléments** dans la barre d'outils Fenêtre avant d'effectuer le calcul des faces cachées.

Faces cachées dans document cible	Faces cachées dans document cible
Faces cachées dans document cible	4 achées dans document cible > Formats
✓ Eléments surfaciques	Aperçu
	▼ Lignes de contact
Tenir compte	Masquer ♥ Angle de cont 25.00 *
✓ Affichage	 Lignes de contact des éléments d'arcl
Formats Définir	Afficher entre 🗹
Formats	Afficher avec
🖆 🔐 💩 🛛 OK 🔹 Annuler	OK Annuler

PythonParts

Pour les projets de construction toujours plus complexes et à la géométrie exigeante, il est nécessaire de disposer d'outils à la fois faciles d'utilisation et plus performants et flexibles. Les différences entre les pays exigent également des possibilités d'adaptation étendues.

Les PythonParts, objets paramétriques reposant sur le langage de script Python, constituent un outil prenant en compte ces exigences croissantes. Via l'interface de programmation ultra performante Python API mise à disposition par Allplan 2017, vous pouvez aussi accéder aux fonctionnalités d'Allplan avec les scripts Python et ainsi ajouter de nouvelles fonctionnalités et objets à Allplan. Y compris le ferraillage si vous le souhaitez.

Les PythonParts ainsi créés disposent de leur propre interface utilisateur avec palettes de propriétés, poignées et processus de travail individuels. Adaptez vos PythonParts à chaque situation en quelques cliques seulement. En complément de la création d'objets paramétriques et de scripts, vous pouvez aussi automatiser des étapes de travail, de façon à éviter les saisies répétées. Cela permet d'augmenter la productivité, d'éviter les erreurs de planification et de suivre la méthode de travail BIM.

Layout de plan

Point de référence flexible dans la mise en page de plans

Le point de référence de tous les éléments de plan était jusqu'ici fixé dans l'angle inférieur gauche dans la mise en page de plans. En cas d'une modification de l'orientation de la page et/ou de son format, l'angle inférieur gauche de la nouvelle page est toujours placé à cet endroit ; les différents éléments de plan restent inchangés par rapport à ce point de référence indépendamment des nouvelles dimensions de la page.

A noter : Le cadre de plan et la cartouche font figure d'exception : ils seront déplacés ou altérés au même titre que la page lorsqu'ils seront reliés à celle-ci (à savoir définis avec les autres paramètres de la feuille de plan via la fonction Mise en page).

Dans les options (Menu Options -> **X** Options), vous pouvez définir dès maintenant si le point de référence doit être fixé dans l'angle inférieur gauche ou droit de la page : Sélectionnez la page d'options Mise en page de plans et paramétrez le point de référence souhaité sous Point de référence de la page.





Contrôler la taille des fichiers lors de l'exportation au format PDF

La qualité de l'impression d'un plan, et la taille du fichier PDF lors de la sortie du plan au format PDF, dépendent essentiellement de la résolution de l'image bitmap incorporée dans le plan (par exemple, surface de remplissage, image d'arrière-plan, rendu).

Une qualité d'impression optimale n'étant pas toujours nécessaire, la résolution de l'image bitmap pour l'exportation au format PDF, et par conséquent la taille du fichier PDF, peut être modifiée ultérieurement en cinq étapes. Selon la qualité d'impression de l'image bitmap sélectionnée, vous obtenez un fichier PDF plus petit (qualité minimale) ou de taille équivalente (qualité maximale) :

- Pour la fonction Exporter des données PDF (menu Créer -> commande Mise en page de plans), vous pouvez définir ce paramètre directement dans la boîte de dialogue Exporter des données PDF.
- Pour la fonction Imprimer des plans (menu Créer -> commande Mise en page de plans), vous pouvez définir ce paramètre dans la palette Exportation PDF accessible via la palette Imprimer des plans.
- Pour la fonction A Imprimer le contenu de la fenêtre (menu Fichier), vous pouvez définir ce paramètre dans la palette Exportation PDF à laquelle vous accédez à partir de la palette Imprimer le contenu de la fenêtre à l'aide du bouton A Exporter au format PDF (barre d'outils inférieure).

Le taux de compression pouvant être obtenu dépend de la composition des données de sortie (rapport entre image bitmap <-> graphique vectoriel) : Plus l'image représente une part importante du fichier, plus le taux de compression possible est élevé.

A noter : Le paramétrage sélectionné ici vaut également pour la sortie du plan complet en image bitmap (voir l'option **Exporter le document en tant qu'image bitmap**). La règle suivante s'applique également : Plus la qualité de l'image bitmap est bonne, plus la taille du fichier est importante et vice-versa.

Architecture

Options Pièces : Représentation éléments de second œuvre

Des options supplémentaires permettant de contrôler la représentation des éléments de second œuvre dans les coupes sont disponibles dans les **Soptions - Pièces -** zone **Représentation éléments de second œuvre.**

- Epaisseur totale minimale : Définissez ici l'épaisseur totale que les éléments de second œuvre doivent atteindre pour être représentés dans la coupe.
- Epaisseur minimale par couche : Définissez ici l'épaisseur qu'une couche d'éléments de second œuvre doit atteindre pour être représentée en couche individuelle dans une coupe.
- Représentation éléments de second œuvre verticaux : Définissez ici si les éléments de second œuvre verticaux (surfaces latérales) doivent être représentés dans l'épaisseur symbolique (5 mm) ou dans l'épaisseur réelle.



La représentation dans les coupes est gérée dans la palette Générer la coupe - Formats dans l'onglet Eléments de second œuvre.



Ingénierie

Bibliothèques des profilés métalliques

La bibliothèque des **profilés métalliques** a été restructurée, mise à jour et complétée conformément aux programmes de livraison actuels ; les profilés 2D et 3D sont désormais gérés de manière centralisée. Par ailleurs, d'autres attributs ont été ajoutés et les paramètres de couleur, les styles de surfaces, les lignes et les layers ont été uniformisés. La bibliothèque indique la désignation des profilés, ce qui simplifie les annotations.

Les tâches liées aux profilés métalliques sont ainsi allégées et les processus de travail sont accélérés.

Programme d'intégration clients

Allplan offre la possibilité de participer au programme d'intégration clients. Votre participation permet aux développeurs et à l'équipe de gestion de produits d'Allplan de bénéficier d'informations précieuses leur permettant de comprendre comment améliorer votre expérience générale d'Allplan.

La participation au programme est volontaire et anonyme. Si vous participez au programme d'intégration clients, votre ordinateur va collecter automatiquement des informations sur l'utilisation du programme et les envoyer à Allplan. Nous analysons ensuite les données et créons des journaux sur différents thèmes techniques.

Les informations suivantes peuvent être transmises à Allplan par le programme d'intégration clients :

- Nombre d'heures d'utilisation du produit.
- Informations relatives au matériel et aux logiciels, telles que le système d'exploitation, le processeur et la mémoire installée.
- Informations sur le produit utilisé, comme le numéro de version.
- Informations sur l'utilisation des fonctions et fonctions de menu ou des boutons sélectionnés.

Ces données permettent par exemple à Allplan de déterminer les informations suivantes :

- Le système d'exploitation qui doit être utilisé en priorité pour tester le logiciel.
- La façon dont les clients utilisent les produits Allplan.
- Le pourcentage de clients recherchant et utilisant les fonctions nouvellement développées.

Si vous ne souhaitez pas participer au programme d'intégration clients, vous pouvez désactiver l'option Participer au programme d'intégration clients dans X Options - Environnement de travail -Général.

Index

A

Affichages par le biais de la structure du bâtiment 48 Appui de fenêtre (SmartPart) 38 Arrondir les bords, chanfreiner 20

В

Bandeau fenêtre (SmartPart) 38 Barre d'outils Fenêtre 74 Bibliothèques des profilés métalliques 82

С

Compression des données 72 Coupe associative, volume d'intersection 68 Coupes par le biais de la structure du bâtiment 48

D

Découpe en verre dans la porte (SmartPart) 38 DIN 277-1 2016-01 46

Ε

Elément d'architecture personnalisé (converti) 25 Analyser un élément d'architecture personnalisé 37 Créer un élément d'architecture personnalisé 28 Eléments d'architecture personnalisés, éléments d'architecture personnalisés convertis 26 Modifier un élément d'architecture personnalisé 35 Palette Eléments d'architecture personnalisés 30

Représentation en vue en plan 29 Eléments de second œuvre, représentation 80 Exportation DGN 11 Exportation et importation Rhino 12 Exportation IFC 4 13 Exportation PDF 79 Exporter - MicroStation V8 11 Extruder des armatures par barres le long de la trajectoire 64 Extruder le long du tracé 19

F

Filtre calques dans toutes les fenêtres 73 fonctionnalités réduites 57 Barres, saisie et répartition 62 Méthodes de ferraillage 62 Vues et coupes 57

G

Gestion des tâches 3

I

Importation/exportation de données ACIS 10 Importation/exportation DWG 10

L

Localisation de l'ingénierie 69 Loft 18

Μ

MicroStation V8 11 Mise en page de plans, point de référence 77 Modifier des points 23 Modifier la distance au bord 21

0

Options Pièces 80

Р

Palette Eléments d'architecture personnalisés 30 Paramétrage pour le calcul des faces cachées 75 Pare-soleil (SmartPart) 38 Pied, pouce 73 Point de référence dans la mise en page de plans 77 Profilés métalliques arrondis 82 Programme d'intégration clients 83 PythonParts 76

R

Représenter l'image entière, toutes les fenêtres 74

S

Section le long d'une courbe quelconque, visibilité des layers 56 SmartParts 38

Т

Tableau des tâches 3 Tapée (SmartPart) 38 Tracé de coupe (coupe architecturale) 53 Modifier le tracé de coupe 54

U

Unités impériales 73

V

Volume d'intersection de coupe associative 68 Vues ingénierie 57 Comparaison des fonctions 57 Conversion des données 60 Transparence du coffrage 61